



Ciclo verniciatura per cambiare la colorazione della parte interna di infissi mordenzati noce

Serramenti

Procedura

Stanchi del colore scuro dei serramenti trattati con impregnante noce e finitura trasparente (non laccati con smalti), allora vi insegnamo come fare per cambiare la colorazione della loro parte interna.

Pulire accuratamente la parte interna dell'infisso con una soluzione detergente oppure con acqua calda e aceto o ancora con uno dei nostri detersivi **HH 8011** o **HT 8011**. Procedere poi al successivo risciacquo con acqua.

Su serramento ben pulito e asciutto carteggiare superficiale della vecchia colorazione con smalto con carta abrasiva grana 220.



Fondo Isolante bianco

Su finitura ben carteggiata applicare a pennello una mano di fondo isolante bianco HV 2419, diluire con acqua all'occorrenza.

Dopo essiccazione carteggiare leggermente con 280.

Perché l'utilizzo di un fondo isolante:

applicare una finitura bianca direttamente su una finitura trasparente potrebbe generare in fase di essiccazione o nel tempo un ingiallimento superficiale uniforme o a chiazze pregiudicandone l'aspetto estetico finale. Questo fenomeno è causato da estrattivi presenti nel legno che vengono solubilizzati dall'acqua presente nei prodotti e portati in superficie. Per questo motivo si consiglia di utilizzare lo specifico fondo isolante HV 2419 che consente di isolare queste sostanze andando normalmente a prevenire il problema.



Smalto di Finitura

Dopo la carteggiatura applicare a pennello lo smalto bianco **HL 2059** o **HL 2060**, diluire con acqua all'occorrenza.

Volendo è possibile applicare una seconda mano di smalto **HL 20XX** in uno dei seguenti modi:

- Bagnato su bagnato: dopo l'applicazione della mano di finitura attendere 2 - max. 4 ore e senza carteggiare applicare direttamente la seconda mano.
- Oppure in alternativa dopo l'essiccazione della prima mano di finitura carteggiare leggermente con grana 280 e applicare la seconda mano di smalto.

