



Verniciatura di piste/percorsi per roller e skate-board

Esterni



Procedura

Preparare il manufatto grezzo e carteggiare all'occorrenza il legno grezzo con idonea carta abrasiva grana 120 - 150. N.b.: utilizzo su piste amatoriali



Impregnante Trasparente all'acqua (prima mano)

Su legno bel preparato pulito e asciutto applicare a pennello una prima mano di impregnante all'acqua HI 2010 certificata Ecolabel. Lasciare essiccare per circa 4-6 ore



Vernice all'acqua TOP DECK

Su impregnante asciutto applicare a pennello una prima mano di Top Deck HD2000, certificata Ecolabel, diluire con acqua all'occorrenza. Dopo la sua essiccazione circa 8 ore, carteggiare con carta abrasiva 280 e applicare una seconda mano di Top Deck HD2000.

Visto il particolare e severo utilizzo si consiglia di effettuare col medesimo prodotto una manutenzione periodica correlato all'usura.

