



Ripristino decking in teak

Pavimenti

Per mantenere in buono stato le vostre pedane in legno del decking si consiglia di effettuare la manutenzione con il prodotto top deck finitura all'acqua della Linea Blu HD 2000 (certificata Ecolabel). Per una corretta manutenzione è sufficiente pulire il decking e, dopo leggera carteggiatura con carta abrasiva grana 280/320, applicare una o più mani di top deck finitura all'acqua Linea Blu HD 2000, (certificata Ecolabel).



Procedura

Pulire accuratamente la superficie (il decking) e all'occorrenza carteggiare con carta abrasiva grana 280/320.

Su legno pulito e asciutto applicare a pennello una mano di impregnante all'acqua Linea Blu HI 20xx (n. 12 colori disponibili).

Essiccazione 4 – 6 ore.

Su impregnante perfettamente asciutto applicare a pennello una mano di top deck finitura all'acqua Linea Blu HD 2000 (certificata Ecolabel).

Essiccazione circa 24 ore, quindi carteggiare con abrasivo tipo 280/320.

Su finitura carteggiata applicare la seconda mano di top deck finitura all'acqua HD2000(certificata Ecolabel) diluendo con acqua all'occorrenza.